

## Dämmung im Bootsbau mit Isofekt®-Sprühschaum



Bei der Dämmung im Bootsbau stoßen herkömmliche Dämmstoffe schnell an Ihre Grenzen. **ISOFEKT®-Sprühschaum** gelangt auch in kleinste Ecken und sorgt somit für eine lückenlose Dämmung.



Wollen Sie Ihr Stahlschiff, Hausboot oder Ihre Yacht gegen Kondenswasser isolieren, dann sind Sie mit **ISOFEKT®-Sprühschaum** gut beraten. Bereits 20 mm Isolierung reichen aus, um Tauwasser effektiv zu verhindern.

PU-Ortschaum kann auf unebene, runde sowie verwinkelte Bauteile in beliebiger Dicke/Stärke aufgetragen werden. **ISOFEKT®-Sprühschaum** haftet auf jedem Untergrund – wie z. B. Metall, Holz, Glas, Kunststoff, usw.



Die Schwimmkörper von Rettungsbooten werden i.d.R. mit **ISOFEKT®-Gießschaum** befüllt. Dieser sorgt für ausreichend Auftrieb und macht das Boot somit unsinkbar. Selbst bei einer Havarie vom Rettungsboot kann kein Wasser in den Schwimmkörper gelangen.

Wir freuen uns auf Ihren geschätzten Auftrag!

